



POS-терминал ATO/ Optima



Инструкция по эксплуатации

Введение

Благодарим Вас за приобретение POS-терминала АТОЛ Optima. В данной инструкции изложены основные положения по подключению устройств к POS-терминалу и по его правильной эксплуатации. Перед началом работы с устройством внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Комплектация



Описание

Внешний вид



Рисунок 1. Вид спереди



Рисунок 2. Вид снизу

- 1. LCD-дисплей с сенсорной панелью.
- 2. Кнопка включения питания
- 3. Крышка отсека для накопителя SSD.
- Вентиляционные отверстия. Не закрывайте их во избежание перегрева устройства.
- 5. Крышка отсека с интерфейсными портами.



- 6. Кнопка включения.
- 7. 2 порта USB 2.0 (0,75 А).

Рисунок 3. Вид сбоку

Описание интерфейсов



Рисунок 4. Интерфейсы:

- A. 1 x AUX (audio);
- B. 4 x USB 2.0 (2A);
- С. 1 x DC IN (разъём питания);
- D. 2 x COM DB-9M;

- E. 1 x HDMI;
- F. 1 x CR RJ12 (разъём денежного ящика);
- G. 1 x Ethernet (10/100/1000 Мбит/сек);
- H. 2 x USB 3.0 (1.3A).

Технические характеристики

| Характеристики | Optima V7 | Optima V7 Lite |
|--------------------|---|----------------|
| Процессор | Intel Celeron Apollo Lake J3455 | |
| | 4 Ядра, 4 потока, кэш-память 2 МБ, базовая частота 1,5 ГГц, максимальная частота 2,3 ГГц | |
| Оперативная память | 8 ГБ DDR3L | 4 ГБ DDR3L |
| Накопитель данных | 128 ГБ, SSD M.2 (SATA3.O) | |
| Сетевой интерфейс | 1 × 10/100/1000M c PXE Boot | |

| Характери | стики | Optima V7 | Optima V7 Lite | |
|---------------------------------------|-----------|---|------------------------------------|--|
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi | Модуль Wi-Fi: Realtek 8723BU (802.11 b/g/n) 1T1R | | |
| | Bluetooth | Версия Bluetooth: 4.2 | | |
| Встроенная анте | енна | «два-в-одном»: Wi-Fi + Bluetooth | | |
| Порты ввода-вые | зода | USB 3.0 (1.3A) – 2 шт.; USB 2.0 (1.3A) – 4 шт.; USB 2.0 (0.75A) – 2 шт.; COM (DB9), Prolific PL23O3GC – 2 шт.; HDMI (A) – 1 шт.; AUX без микрофона- 1 шт.; RJ12 – 1 шт. | | |
| Экран, Сенсор | | LCD; влагозащищённый, эквивалент IP54; сенсорный (проекционно-емкостный) | | |
| Тип, диагональ и разрешение экрана | | IPS, 11.6", 1920 x 1080 пикселей | IPS, 11.6", 1366 x 768 пикселей | |
| Поддержка ОС | | Windows 10 / Linux (Ubuntu, Debian) | | |
| Размеры (Ш х Г > | (В), мм | 287 x 180 x 110 | | |
| Вес, кг | | 1,4 | | |
| Особенности | | Отсек для одного сменного аккумулятора (установка АКБ производится только в авторизованных СЦ). Возможность крепления на стену (VESA, 75 × 75, использовать винты М4 х 8 мм). Подготовка под замок Kensington для предотвращения кражи. Возможность замены накопителя SSD. Возможность замены оперативной памяти. | | |
| Опционально | | Сменный аккумулятор (4 × 18650 в единой термоусадке) | | |

Инструкция по подключению



ВНИМАНИЕ! Перед подключением кабелей и аксессуаров убедитесь, что терминал выключен. Не прикасайтесь к металлическим контактам разъёмов, подключайте кабели и дополнительное оборудование только сухими руками.

Снятие крышки интерфейсных портов



 Открутите винт,
 отмеченный красным на рисунке 5.





2 Снимите крышку интерфейсных портов.

Подробнее интерфейсные порты показаны на рисунке 4.

Рисунок 6. Устройство со снятой крышкой интерфейсных портов

Замена накопителя SSD и оперативной памяти



Рисунок 7. Расположение винта крышки отсека для накопителя SSD и оперативной памяти

Открутите винт, фиксирующий крышку отсека SSD и планки оперативной памяти (отмечен красным на рисунке 7). Снимите крышку отсека.



2 Достаньте накопитель SSD, открутив винт, затем вставьте новый накопитель SSD и закрутите винт.

Рисунок 8. Расположение накопителя SSD и оперативной памяти.



3 Достаньте планку оперативной памяти, затем вставьте новый экземпляр SO-DIMM DDR3L.

Рисунок 9. Установка накопителя SSD



Рисунок 10. Расположение винта крышки отсека



Подключение кабелей

Подключая кабели, убедитесь, что каждый коннектор подключается к соответствующему порту и находится в правильном положении. Некоторые коннекторы должны быть аккуратно вставлены со звуком щелчка. Пожалуйста, убедитесь, что каждый кабель подключен к соответствующему устройству.

Вставляя или извлекая любой кабель из любого разъёма, всегда держитесь за корпус разъёма, а не тяните за кабель. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению кабеля и разъёма. Этот вид повреждения не покрывается гарантией.

Подключение адаптера питания

До первого использования POS-терминала нужно подключить адаптер питания для зарядки устройства. Также при работе от АКБ, если АКБ разрядилась, необходимо подключить адаптер питания для зарядки POSтерминала.



Внимание! Необходимо правильно подключать штекер адаптера для зарядки устройства к разъёму питания POS-терминала, учитывая положение ключа.

На рисунках 11 и 12 представлен общий вид штекера адаптера питания устройства, имеющего одну плоскую сторону, и расположение ключа для правильного подключения к разъёму питания POS-терминала соответственно.



Рисунок 11. Общий вид штекера адаптера питания



Рисунок 12. Ключ, защищающий от неправильного подключения

Штекер адаптера питания необходимо подключать к разъёму питания плоской стороной вверх (параллельно экрану), совмещая ключ штекера с соответствующим отверстием в верхней части разъёма питания POS-терминала (рисунок 13). После подключения штекера к разъёму питания устройства необходимо подключить адаптер питания к сети 220 В.



Рисунок 13. Разъём питания POS-терминала. Расположение отверстия для ключа

Включение / выключение устройства

Аппаратный переключатель питания

Для включения устройства нужно нажать кнопку питания. После запуска устройства кнопка питания будет подсвечена синим.

Чтобы выключить POS-терминал, нужно нажать и удерживать кнопку питания в течение 2-3 секунд, после этого будет выведено сообщениезапрос подтверждения завершения работы операционной системы – подтвердить действие. В случае удерживания кнопки питания около 10 секунд POS-терминал будет выключен без вывода запроса подтверждения. Вы также можете выключить устройство через меню операционной системы.

Энергосберегающий режим

Если POS-терминал не будет использоваться в течение какого-либо времени, вы можете нажать один раз на кнопку питания, чтобы выключить экран и перевести устройство в энергосберегающий режим. Экран отключится, операционная система будет продолжать работать.

Другое

Основной ЖК-дисплей

Для лучшего отображения информации установите разрешение экрана 1920 x 1080 для Optima V7 и 1366 x 768 для Optima V7 Lite. Сохраняйте дисплей сухим и чистым во время использования.

Подключение мыши и клавиатуры

Если вы не желаете использовать сенсорный экран, вы можете подключить стандартные мышь и клавиатуру через USB.

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации устройства: от О до +40 °С.

Относительная влажность при эксплуатации: от 15% до 75%.

Желательно использовать POS-терминал в чистом, сухом и вентилируемом помещении.



ВНИМАНИЕ! Не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе терминала. Это может привести к перегреву устройства и выходу его из строя.

Инструкция по эксплуатации

Версия документа от 05.03.2024

Компания АТОЛ

ул. Годовикова, д. 9, стр. 17, этаж 4, пом. 5, Москва 129085

+7 (495) 730-7420 www.atol.ru